Инструкция по установке ПО «МПЦ-СМ»

Выполнить запуск системы с USB флеш карты



После запуска системы двойным кликом мыши запустить «Установить ПО АРМ»





Ввести пароль системы установки и нажать «Ок»

Выбрать жесткий диск, на который будет производиться установка ОС



Подтвердить создание разделов, выбрав «Yes»



На разделе с типом файловой системы ext4 вызвать контекстное меню

Trash File System Home		APM Installer	
Veranosarta TIO APM 28 GB Volume		сорта устройство Тип Операционная система Точка монтирования Форматировать? Размер Свободное место Лечиба1 кмир кмар за умар 2054 Лечиба2 ехt4 не размечено 2	
		Вefresh С Редактор разделов Popult Back	
	(3)		(C)

В выпадающем списке выбрать параметры: «Точка монтирования» – «/», «Форматировать как:» – «ext4» и нажать «Ok»

Trash File System	Ð	39	APM Installer	+ _ = ×	
Home Home Ycranosiru HO APM 28 GB Volume		Paзметка дисков	зdі2 Фалатировать раздел во: /dev/sda2 тирования: // оовать как: еxt4 © cancel @@x	Размер (Свободное место 2054 26615 26348 2	
		₽ Quit	😂 Befresh	СРедактор разделов	
					_

Нажать клавишу «Forward»

Trash File System	54		APM Installer					
Home Krtarobarta IDO APM 28 GR Volume	Pa (dg) Verpokerbo /dev/sda /dev/sda He pasmeven	зметка дисков Тип. Операционная систен swap swap exti o	зали на Точка монтировани swop /	м Форматироват ext4	ть? Разме 2054 26615 2	р Свободное несто 26348		
	Quit			Bef	resh	С Редактор разделов		
		2						

В выпадающем списке выбрать «armsystem.squashfs»



Нажать клавишу «Установить»

28 GB Volume Trash			
File System Flome Home Yctaiours TIO APM	Содная информация Содная информация Содная информация Локализация Локали		
	<u>∎ Quit</u>	Heack Установить	

По завершению установки нажать «Yes» после чего будет выполнена перезагрузка. Выполнить настройку запуска ОС с жесткого диска, на который была выполнена установка.



После загрузки необходимо выбрать название станции и нажать «Ок»

Терминал -
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
Выберите конфигурацию станции Новокосино Конфигурацию станции Конфигурации К

Выбрать тип АРМ и нажать «Ok»

Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка Выберите тип АРМ Д ДСЦП Основной Д ДСЦП Резервный Ц И Основной З ШН Резервный Ц ИИ	
Выберите тип АРМ ДСЦП Основной 1 ДСЦП Резервный 2 ШН Основной 3 ШН Резервный 4 ШЧИ	
< <ОК > <0тмена>	

Ввести пароль системы установки и нажать «Ок»



Нажать «Enter». Будет произведена перезагрузка



После следующего включения производится настройка принтеров системы. Необходимо ввести пароль системы установки и нажать "Enter"



При отсутствии принтеров ввести с клавиатуры «n» и нажать «Enter»



Для продолжения нажать «Enter». Будет выполнена перезагрузка



После запуска ОС установленная система готова к полноценному рабочему циклу

\bigcirc	АРМ ШЧИ	📲 Заблокировано	Ст. НОВОК	осино	Мнемосхема -	СТМ МПЦ-СМ СТМ М	Acny 2. 10.28	122 13:51
	Official department	1	1Ф 2Ф ИБП СЗИ АППАРАТ. МСПУ	хтояние техн. средоте МСПУ МПЦ-СМ	ЦВМ-М ОКА-4И ОКА ОК	СТРЦ АЛПАРАТ. В СТОЕК	33У-ЭЦС-Е АЛПАРАТ. АРМ	СЕТЕВАЯ Сере АППАРАТ. 1
				дц стм	АППАРАТ. СТМ СЕРВЕР СТМ	шлюз дц 1 ш	ілюз дц 2	
			Д Г: HK-3/1.2ч; HK-3/1.1ч; HK-4/1.2ч; HK-4/1.1ч;				co-i 🖬 📑	- 3
1	SCERE			EFEFE	'din'n'nii		TIEII (II)	
803								HK-3 3
3070	566 367 855	Макет стрелки 1 2 3 4 5 6	Колпачки на стрелку					
$\langle \langle \rangle$	Ст. Новогиреево	МВ МП ММ		ВНИМАНИЕ!!! ЭТСУТСТВУЕТ ОЧЕНИЕ К СЕРВЕРУ, ИОНАЛ ОГРАНИЧЕН	ст. новокосино	Арк КЦ		HK-4
			123456		20	%		
	"HANNE"		<u> Think the state of the state </u>		i de la ciel	//		
		0 542 644 546 945 850 502 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	994 858 956 949 852 864 86 62 (122) (121) (121) (122)	1 868 876 872 TRE (118) HK-86 (117)		⁷¹² 882 HK-72 (10000		1 720 []][] 8
86% 72		Ток перевода стрелок № А В С 1 2	KB 1 2 3 4 5 6 (ARPHR	M	72s			
	AB 27007 AB 27007 AB 2701	3 4 5 6	Резерв стрелок 1 2 3 4 5 6 НК-96	P 2039 14 HK-86.24 ^H	289 2089 2089 K-72/3/4 14: HK-72/3/4 24 E; HK-3/2;	Курб	ens 3BP	вкзс
	AS Nu. Z.R		18500		HK-12/2 HK-4/2			