

УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ  
УТ200

ПАСПОРТ  
ЕИУС.468333.009ПС

# 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## 1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Усилитель трансляционный УТ200 (далее – УТ200 или изделие)

№ \_\_\_\_\_  
 заводской номер

дата изготовления

предназначен для организации громкоговорящего оповещения на железнодорожных станциях и других объектах, конфигурация которых не предполагает выделения отдельных районов оповещения.

1.1.2 УТ200 обеспечивает:

- громкоговорящее оповещение по фидеру, общей мощностью не более 250 Вт;
- работу от линейного и микрофонного входов;
- защиту от короткого замыкания в нагрузке;
- регулировку уровня и АЧХ передаваемых сигналов;
- гальваническую развязку выходов;
- оптическую индикацию режимов работы;
- автоматическую регулировку усиления;
- возможность установки в стойку 19”.

1.1.3 По климатическому исполнению УТ200 соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69, в диапазоне температур от 0° С до плюс 50° С.

1.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током УТ200 относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.1.5 По устойчивости к воздействию механических нагрузок и климатических факторов УТ200 соответствует группам МС1 и К1 по ОСТ 32.146-2000.

1.1.6 Изготовитель:

ООО НПП «Стальэнерго»

Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»

Тел: (4722) 52-17-20, факс: (4722) 52-17-95

E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)

Сайт: [www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

## 1.2 Технические данные

1.2.1 Основные технические характеристики, с допустимым отклонением параметров на 10 %, приведены в таблице 1.

Во время регулировки любого режима УТ200 мигает соответствующий режиму индикатор. Через 10 секунд после последнего изменения любого из режимов УТ200 происходит запись настроек в энергонезависимую память изделия и автоматический возврат в режим «Громкость».

7.7 Индикатор выходного уровня отображает выходное напряжение в логарифмическом масштабе.

7.8 При работе с линейным выходом или ВПР подключить кабель к соответствующему выходу в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4, и используя штекер из комплекта поставки.




Рисунок 4

## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Утилизация УТ200 должна осуществляться по правилам и в порядке, установленном потребителем, согласно ЦФ/4670 «Инструкции о порядке списания пришедших в негодность основных средств предприятий, объединений и учреждений железнодорожного транспорта», утвержденной 1989-01-03, или документу, ее заменяющему.

8.2 В УТ200 не содержится составных частей и комплектующих элементов, содержащих драгоценные металлы и цветные металлы в количествах, подлежащих контролю.

## 9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

7.5 Для трансляции музыкальных программ и/или передачи речевых сообщений можно использовать соответственно линейный и микрофонный входы УТ200.

При работе с линейным входом подключить кабель к входу в соответствии с одной из схем, приведенной на рисунке 2, используя штекер из комплекта поставки:




Рисунок 2

При работе с микрофонным входом подключить динамический микрофон к входу в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 3:



Рисунок 3

7.6 Для регулировки громкостей и АЧХ УТ200 кнопкой ВЫБОР выбрать необходимый режим и кнопками «-» и «+» установить необходимую громкость и тембр передаваемых сообщений. Описание светодиодов РЕЖИМ приведено в таблице 4.

Таблица 4

Название	Назначение
ПЕРЕГРУЗКА	Индикатор включения соответствующего входа или его состояние: - медленное мигание (0,5 с включен, 0,5 с выключен) регулировка входа; - быстрое мигание (0,25 с включен, 0,25 с выключен) перегрузка входа
ПИТАНИЕ	Индикатор наличия питания УТ200: - включен: питание в норме; - не включен: питание не в норме
ГРОМКОСТЬ	Индикатор режима регулировки общей громкости УТ200
ЛИН. ВЫХОД	Индикатор режима регулировки громкости УТ200 по линейному входу
МИКР. ВХОД	Индикатор режима регулировки громкости УТ200 по микрофонному входу
ТЕМБР Н.Ч.	Индикатор режима регулировки АЧХ УТ200 на низких частотах
ТЕМБР В.Ч.	Индикатор режима регулировки АЧХ УТ200 на высоких частотах

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
1 Электропитание от сети переменного тока 220 В ± 15 %, Гц	50
2 Номинальная выходная мощность, Вт, на нагрузке 72 Ом	200
3 Максимальная выходная мощность, Вт, на нагрузке 72 Ом	250
4 Выходное напряжение, В	120, 30
5 Чувствительность линейного входа «-», мВ	775
6 Чувствительность микрофонного входа «○», мВ	5
7 Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 200-10000 Гц, дБ, не более (при среднем положении регуляторов тембра)	3
8 Увеличение выходного сигнала при сбросе нагрузки, дБ, не более	3
9 Напряжение собственных шумов на нагрузке 72 Ом, В не более (эфф. значение)	0,1
10 Коэффициент нелинейных искажений при номинальной выходной мощности, %, не более	0,5
11 Диапазон регулировки тембров ВЧ, НЧ, дБ, не менее	± 12
12 Шаг регулировки тембров ВЧ, НЧ при однократном нажатии кнопки «-» или «+», дБ	3
13 Диапазон регулировки громкости линейного и/или микрофонного входов, дБ, не менее	66
14 Шаг регулировки громкости при однократном нажатии кнопки «-» или «+», дБ	2
15 Диапазон действия порогового АРУ, дБ, не менее	+ 18
16 Выходное напряжение линейного выхода «○», мВ	225
17 Выходное напряжение выхода регистратора переговоров (ВПР), мВ	225
18 Масса, кг, не более	14
19 Габаритные размеры с ножками, мм, не более	437×349×97
20 Габаритные размеры без ножек, мм, не более	437×349×87

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки УТ200 указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия	Количество, шт
1 УТ200	1
2 Кабель питания сетевой SF101 или SF104 3 метра, 3 жилы S=0.75 mm <sup>2</sup>	1
3 Вилка XLR Canon MC-104	1
4 Штекер аудио 6,3мм NP212 стерео, корпус металлический	3
5 Вставка плавкая ВП2Б-1В-5А	1
6 Микрофон динамический с выключателем	1
7 Паспорт	1
8 Упаковка	1

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВЫВАНИИ

УТ200 ЕИУС.468333.009 №  
наименование изделия обозначение заводской номер

упакован ООО НПП «Стальэнерго» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

УТ200 ЕИУС.468333.009 №  
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП  
личная подпись  
расшифровка подписи  
число, месяц, год

## 6 РЕМОНТ

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.

## 7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внешний вид передней и задней панелей УТ200 показан на рисунке 1.




Рисунок 1

### 7.1 Определить место установки УТ200.

Помещение, в котором размещается УТ200, должно быть оборудовано защитным заземлением и обеспечивать нормальный вентиляционный режим работы.

7.2 Соединить корпус УТ200 с общим контуром заземления с помощью изолированного провода сечением не менее  $2,5 \text{ mm}^2$  (сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом).

**ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТ200 БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!**

7.3 Подключить к разъему «~250 В, 5 А» сетевой кабель электропитания.

7.4 Используя вилку XLR (Canon) из комплекта поставки, подключить кабель фидера громкоговорящего оповещения к разъему ФИДЕР, расположенному на задней панели УТ200 в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

№ к-в	Назначение	Примечание
1-2	Выход 120 В	
1-3	Выход 30 В	